

家電の英語ボタン表記解説①

電子レンジ(Microwave)



- defrost**・・・解凍
- melt**・・・溶かす(バターやチーズ、チョコレートなどを溶かす)
- soften**・・・柔らかくする(バターを常温にしたり、アイスクリームをちょうど良い固さにするなど)
- reheat**・・・再度温め(残り物をたためるときなど)

オーブンレンジ(Microwave oven)



- Bake**・・・日本のオーブンと同じ機能。温度を設定して「焼く」調理に使用します。
- Broil**・・・直火焼きのような機能。チーズをのせ焦げ目を表面につけたいだけという時に使えます。焼き魚もこの機能で作れます。
- Clear/ off**・・・とりけしボタン。調理が終わった後は自動で切れないので、この電源オフを押すのを忘れなく！
- Self clean**・・・セルフクリーニング。熱を使ってオーブン内の焦げ付きなどを分解し、軽くふき取るだけで綺麗に掃除が出来ます。
- Oven light**・・・オーブンの中の電気がつきます。
- Kitchen timer**・・・調理時間設定ボタン。パスタなどをゆでる時に役に立ちます。
- Cooking time**・・・調理時間設定ボタン。
- Clock**・・・真ん中の画面の時計表示の設定。
- Start time**・・・"Cooking time"や"Self clean"の時間予約ができ、自動でオン/オフの機能が働きます。

炊飯器 (Rice cooker)



- Cooking/ Reheat**・・・炊飯/再加熱
- Keep warm**・・・保温
- Extended keep warm**・・・長時間保温
- Time setting**・・・時間設定
- Pre-washed**・・・無洗米
- White rice**・・・白米
- Reg/ Sushi**・・・普通米/寿司米
- Softer**・・・柔らかめ / **Harder**・・・硬め
- Quick cooking**・・・早炊き
- Mixed**・・・炊き込みご飯、おこわ
- Porridge**・・・おかゆ / **Sweet**・・・もち米
- Sembrown**・・・分づき米 / **Brown**・・・玄米

電気圧力鍋 (Instant Pot)



- Soup**・・・スープ
- Meat/ stew**・・・肉/シチュー
- Bean/ chili**・・・豆/チリ
- Poultry**・・・鶏肉
- Rice**・・・米
- Multigrain**・・・雑穀
- Porridge**・・・おかゆ
- Steam**・・・蒸す
- Slow cook**・・・スロークック
圧力調理ではありませんが、"Less" "Normal" "More"で低温・中温・高温を選び、時間も自分で設定します。
- Sauté**・・・炒める
- Yogurt**・・・ヨーグルト
- Pressure**・・・圧力鍋モード
- Adjust**・・・調理調節キー
- Timer**・・・調理開始時間予約
- Keep warm/ cancel**・・・保温/キャンセル