

家電の英語ボタン表記解説②

洗濯機 (Washing machine)



Normal = 普通洗い

Casual = カジュアル洗い(アイロンのいらない物、形状記憶の洋服用)

Heavy duty = 大きな物(ジーンズやバスタオルや頑丈な衣類)

Bulky/ bedding = 寝具類(シーツ、毛布、軽い掛布団、ジャケット等)

Delicates = デリケート洗い(シルク、下着、洗濯可能なセーター類など)

Whites = 汚れの酷い、色の白い洗濯物用

Express = 短時間洗い(汚れがそれほどなく、洗濯の時間を短くしたい時用)

Deep wash = ディープ洗い(普通洗いよりも多くの水を使い、洗う時間も長くかけて、汚れをおとします。)

Rinse & spin = すすぎと脱水(水着など、洗剤洗いができない物、必要のない物用)

Soak = つけ置き(酷い汚れがある時用)

Drain & spin = 排水と脱水(手洗いをした後や、大きな洗濯物で脱水が上手くできなかった時に使用)

Clean washer = 洗濯機の掃除(洗濯機内部の掃除用。塩素漂白剤"chlorine bleach"を使って掃除します。)

Cold = 洗剤を溶かすのに温水を使用し、洗濯は冷水を使用(色落ちしそうな濃い色の衣類、軽い汚れ用)

Cool Darks = 洗剤を溶かすのに温水を使用し、冷水よりは温度は高い(色落ちしそうな濃い色の衣類、軽い汚れ用)

Cool Lights = 洗剤を溶かすのに温水を使用し、冷水よりは温度は高い(色落ちしそうな衣類、軽い汚れ用)

Warm = 温水(色の明るいもの、普通から軽い汚れ用)

Hot = お湯(白い衣類、酷い汚れ用)

One Rinse = すすぎ1回 / **Two Rinse** = すすぎ2回

Fabric softener = 柔軟剤

Stain boost = 染み・汚れ落とし



乾燥機(Dryer)



Cottons (Automatic)・・・コットン、自動乾燥

Easy care・・・イージーケア

* **Automatic**・・・自動乾燥

* **wrinkle free**・・・しわケア

* **perm press**・・・形状記憶

* **delicates**・・・ニットなどのデリケート

* **Less dry**・・・乾燥時間が少ない

* **More dry**・・・乾燥時間が長い(洗濯ものが多い時に使います)

* **Wrinkle care**・・・しわケア

* **Cool down**・・・乾燥直後の熱い衣類を冷ます機能

Quick fluff 10・・・枕やデニムなど、形を整えたり、フワッとさせたい時に使える機能。(10分)

Dewrinkle 20・・・しわ伸ばし。乾燥機に長時間放置してしまった時や、アイロンがかけられない時に使える機能。(20分)

Damp dry 30・・・生乾き(30分)。縮みやしわが出来るのを避けるために、生乾き状態がいい物があります。



Fabric care- 4 heat setting・・・布のケア、4つの熱温度選択

* **Cottons (Reg. heat)**・・・コットン。通常の頑丈な衣類。(通常の高温)

* **Easy care (Med. Heat)**・・・アイロンの必要のない衣類(中温)

* **Delicates (Low heat)**・・・デリケート(低温)

* **Fluff (No heat)**・・・羽毛、綿毛(熱風なし)

食洗機(Dish washer)



Pots & pan・・・お鍋や大きなお皿(グラタンやベイクング皿)など、食べ物後が残っているような時に使う機能です。

Heavy wash・・・こちらも汚れがまだたくさん残っているお皿などに使います。水の使用量が多く、時間も少しかかります。

Normal wash・・・通常の食洗機能です。

China crystal・・・陶漆器の意味。通常洗いよりもデリケート洗いとなります。

Rinse only・・・お水で洗うだけの機能です。洗剤は入れません。

Hi temp rinse・・・TempはTemperatureの意味で、温水を使ってリンスをすることです。食器に水跡が残りにくくなります。

Hi temp wash・・・温水で洗うこと。汚れが酷いときに使うのが良いです。

Heated dry・・・熱乾燥。電気代節約の為に、この機能は使わないひとたくさんいます。

Delay hours (2 4 8)・・・遅延スタート。スタートを遅らせることです。